

# Traxxas osvětlení TRX-4M pro #9711, 9712 (CZ)

Vyrazte na cestu za svým dalším dobrodružstvím a vybavte Váš RC model Traxxas TRX-4M Land Rover Defender, nebo TRX-4M Bronco 2021 světelnou sadou, která obsahuje střešní LED lištu a přední LED lištu. Osvětlení je plně kompatibilní se standardními nárazníkovými světly TRX-4M a světelnou sadou Pro Scale.

## Upozornění!

- Vždy dbejte na správnou polaritu připojení!
- Přestože je model velmi odolný vůči vlhkosti, neměl by být do vody zcela ponořen a neměli byste s modelem zacházet, jako se zcela voděodolným. V případě reklamace je signifikací porušení podmínek provozu nalezení vody v elektronice. Na poškození z důvodu nedodržení těchto pokynů se záruka nevztahuje. Po skončení jízdy ve vlhkém prostředí je třeba věnovat dostatečnou péči, osušení a vyčištění elektronických součástí, abyste předešli korozi kovových dílů.
- Před instalací se ujistěte, že je akumulátor odpojený od regulátoru.
- Při instalaci postupujte tak, aby nedošlo k ohnutí a zničení kabelů.
- Kabely osvětlení nesmí překážet pohyblivým částem modelu, připevněte je pomocí pásky.
- Před připevněním karosérie očistěte.
- Při použití síly jde konektor zapojit v obrácené polaritě – v takovém případě dojde k poškození napájecího zdroje osvětlení. Vždy dbejte na správné zapojení konektoru.

Při instalaci postupujte dle obrázků v originálním manuálu. Pro připevnění kabelů ke karosérii použijte schéma v originálním manuálu. Pomocí stahovacích pásek připevněte veškerou kabel ke karosérii na vyobrazených místech.

## Osvětlení pro model Ford Bronco

### **Přední lišta**

- A1. Provlékněte konektor kabelů přední LED světelné lišty skrz držák přední světelné lišty (A).
- A2. Připevněte světelnou lištu LED k držáku (B).
- A3. Sejměte přední mřížku z karoserie.
- A4. Pomocí výstružníku karoserie opatrně vyřízněte 5mm otvor uprostřed přední části karoserie, jak je znázorněno na obrázku.
- A5. Provlékněte 5mm otvorem konektor kabelového svazku od přední LED světelné lišty.
- A6. Znovu namontujte přední mřížku. Před dotažením šroubů se ujistěte, že mezi karosérií vozidla a přední mřížkou nejsou skřípnuté kabely.
- A7. Připevněte sestavu přední světelné lišty k přední mřížce pomocí šroubů 2,6x15 mm."

### **Střešní lišta**

- B1. Sejměte střešní nosič z karoserie. Šrouby si ponechte a znovu je použijte.
- B2. Pomocí výstružníku karoserie opatrně vyřízněte 7mm otvor v přední části střechy podle obrázku.
- B3. Namontujte střešní světelnou lištu LED do střešního nosiče (A).
- B4. Provlékněte konektor kabelového svazku od světelné lišty 7mm otvorem (B).
- B5. Znovu namontujte střešní nosič (C).

## Osvětlení pro model Land Rover Defender

### **Přední lišta**

- A1. Odstraňte stávající přední mřížku z karoserie. Šrouby si ponechte a znovu je použijte.
- A2. Provlékněte konektor kabelového svazku přední LED světelné lišty otvorem uprostřed dodané přední mřížky (A).
- A3. Připevněte LED světelnou lištu k dodané přední mřížce (B).
- A4. Veďte kabelový svazek od přední LED světelné lišty ve šterbině mezi západkou karoserie a karosérií vozu (A).
- A5. Připevněte novou přední mřížku / držák světelné lišty ke karosérii vozidla (B). Před utažením šroubů se ujistěte, že mezi karosérií vozidla a přední mřížkou nejsou skřípnuté žádné vodiče.

## **Střešní lišta**

- B1. Pomocí výstružníku opatrně vyřízněte 7mm otvor v přední části střechy podle obrázku.
- B2. Odstraňte držáky světelné lišty pro model Bronco ze střešní světelné lišty. Šrouby si ponechte a znovu je použijte.
- B3. Přicvakněte levý a pravý držák střešní světelné lišty na klec (A).
- B4. Provlékněte konektor kabelového svazku ze střešní LED světelné lišty 7mm otvorem (B).
- B5. Připevněte střešní světelnou lištu k montážním držákům.



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že sa jedná o elektrozariadenie a označuje, že toto zariadenie nesmie byť po upotrebení likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej recyklácie výrobku odovzdajte akékoľvek upotrebené elektrozariadenia na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnou recykláciou tohto produktu pomôžete zachovať prírodné zdroje, zároveň tak napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môže byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov.



### **Dovozce**

Astra, spol. s r. o.,  
Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod, Czech Republic

Tel: +420 572 619 619,  
E-mail: [info@astramodel.cz](mailto:info@astramodel.cz),  
Web: [www.astramodel.cz](http://www.astramodel.cz)

# Traxxas osvetlenie TRX-4M pre #9711, 9712 (SK)

Sada osvetlenia ProScale pridáva k modelu TRX-4M Land Rover Defender predné svetlomety, koncové svetlá, funkčné brzdové a spiatočkové svetlá, výstražné svetlá. Inštalácia je veľmi jednoduchá. Stačí upevniť svetlá a zapojiť ich do radiačnej jednotky ECM-2.5, ktorá je už predprogramovaná. Pre maximálnu jednoduchosť sú svetlá spojené jediným kábovým zväzkom so zbernicou.

## **Upozornenie!**

- Vždy dbajte na správnu polaritu pripojenia!
- Hoci je model veľmi odolný voči vlhkosti, nemal by byť do vody úplne ponorený a nemali by ste s modelom zaobchádzať, ako s úplne vodeodolným. V prípade reklamácie je signifikáciou porušenia podmienok prevádzky nájdenie vody v elektronike. Na poškodenie z dôvodu nedodržania týchto pokynov sa záruka nevzťahuje. Po skončení jazdy vo vlhkom prostredí je potrebné venovať dostatočnú starostlivosť, osušenie a vyčistenie elektronických súčastí, aby ste predišli korózii kovových dielov.
- Pred inštaláciou sa uistite, že je akumulátor odpojený od regulátora.
- Pri inštalácii postupujte tak, aby nedošlo k ohnaniu a zničeniu káblov.
- Káble osvetlenia nesmú prekážať pohybujuúcim častiam modelu, pripevnite ho pomocou pásky.
- Pred pripewnením karosériu očistite.
- Pri použití sily ide konektor napriek tomu zapojiť v obrátenej polarite – v takom prípade dôjde k poškodeniu napájacieho zdroja osvetlenia. Vždy dbajte na správne zapojenie konektora.

Pri inštalácii postupujte podľa obrázkov v originálnom manuáli. Na pripewnenie káblov ku karosérii použijete schému v originálnom manuáli. Pomocí stahovacích pásků pripevnite veškerou kabel ke karoserii na vyobrazených místech.

## **Osvetlenie pre model Ford Bronco**

### **Predná lišta**

- A1. Preveďte konektor káblov prednej LED svetelnej lišty cez držiak prednej svetelnej lišty (A).
- A2. Pripewnite svetelnú lištu LED k držiaku (B).
- A3. Odstráňte prednú mriežku z karosérie.
- A4. Pomocou výstružníka karosérie opatrne vyrežte 5mm otvor uprostred prednej časti karosérie, ako je znázornené na obrázku.
- A5. Preveďte 5mm otvorom konektor kábového zväzku od prednej LED svetelnej lišty.
- A6. Znovu namontujte prednú mriežku. Pred dotiahnutím skrutiek sa uistite, že medzi karosériou vozidla a prednou mriežkou nie sú priškripané káble.
- A7. Pripewnite zostavu prednej svetelnej lišty k prednej mriežke pomocou skrutiek 2,6x15 mm.

### **Strešná lišta**

- B1. Odstráňte strešný nosič z karosérie. Skrutky si ponechajte a znovu ich použijte.
- B2. Pomocou výstružníka karosérie opatrne vyrežte 7mm otvor v prednej časti strechy podľa obrázku.
- B3. Namontujte strešnú svetelnú lištu LED do strešného nosiča (A).
- B4. Preveďte konektor kábového zväzku od svetelnej lišty 7mm otvorom (B).
- B5. Znovu namontujte strešný nosič (C).

## **Osvetlenie pre model Land Rover Defender**

### **Predná lišta**

- A1. Odstráňte existujúcu prednú mriežku z karosérie. Skrutky si ponechajte a znovu ich použijte.
- A2. Preveďte konektor kábového zväzku prednej LED svetelnej lišty otvorom uprostred dodanej prednej mriežky (A).
- A3. Pripewnite LED svetelnú lištu k dodanej prednej mriežke (B).
- A4. Vedte kábový zväzok od prednej LED svetelnej lišty v štrbine medzi západkou karosérie a karosériou vozidla (A).
- A5. Pripewnite novú prednú mriežku / držiak svetelnej lišty ku karosérii vozidla (B). Pred utiahnutím skrutiek sa uistite, že medzi karosériou vozidla a prednou mriežkou nie sú priškripané žiadne vodiče.

### Strešná lišta

- B1. Pomocou výstružníka opatrne vyrežte 7mm otvor v prednej časti strechy podľa obrázku.  
B2. Odstráňte držiaky svetelnej lišty pre model Bronco zo strešnej svetelnej lišty. Skrutky si ponechajte a znovu ich použite.  
B3. Pricvaknite ľavý a pravý držiak strešnej svetelnej lišty na klietku (A).  
B4. Preveďte konektor káblového zväzku zo strešnej LED svetelnej lišty 7mm otvorom (B).  
B5. Pripevnite strešnú svetelnú lištu k montážnym držiakom.



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že sa jedná o elektrozariadenie a označuje, že toto zariadenie nesmie byť po upotrebení likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej recyklácie výrobku odovzdajte akékoľvek upotrebené elektrozariadenia na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnou recykláciou tohto produktu pomôžete zachovať prírodné zdroje, zároveň tak napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môže byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov.



#### Dovozca

Astra, spol. s r. o.,  
Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod, Czech Republic

Tel: +420 572 619 619,  
E-mail: [info@astramodel.cz](mailto:info@astramodel.cz),  
Web: [www.astramodel.cz](http://www.astramodel.cz)