

Traxxas osvětlení kompletní Stampede 4x4

Blahopřejeme ke koupi světelné sady od Traxxas, která udělá z každé jízdy neobyčejný zážitek. Při instalaci postupujte dle obrázků v originálním manuálu.

Upozornění!

- **Vždy dbejte na správnou polaritu připojení!** Při použití síly jde konektor přesto zapojit v obrácené polaritě – v takovém případě dojde k poškození napájecího zdroje. Vždy dbejte na správné zapojení konektoru.
- Přestože je model velmi odolný vůči vlhkosti, neměl by být do vody zcela ponořen a neměli byste s modelem zacházet, jako se zcela voděodolným. V případě reklamace je signifikací porušení podmínek provozu nalezení vody v elektronice. Na poškození z důvodu nedodržení těchto pokynů se záruka nevztahuje. Po skončení jízdy ve vlhkém prostředí je třeba věnovat dostatečnou péči osušení a vyčištění elektronických součástí, abyste předešli korozi kovových dílů.
- Před instalací se ujistěte, že je akumulátor odpojený od regulátoru.
- Při instalaci postupujte tak, aby nedošlo k ohnutí a zničení kabelů.
- Kabely osvětlení nesmí překážet pohybujícím částem modelu, připevněte je např. pomocí stahovací pásky. Pásku nechte mírně uvolněnou, aby nebyly kabely příliš stáhnuty.
- Před připevněním karosérie očistěte alkoholem.

A. Úprava karosérie

- A1. Šablonu vystříhnete z originálního manuálu a přiložte na karosérii. Vystříhnete část karosérie nůzkami na lexan.

B. Napájecí kabel

- B1. Odstraňte svorku vyšroubováním dvou šroubů 2.5 x 8 mm.
B2. Odstraňte kryt přijímače vyšroubováním dvou šroubů 3 x 10 mm.
B3. Vedte kabel do krabičky přijímače a zapojte jej do volného kanálu přijímače.
B4. Kabel vedte průchodkou ven z přijímače.
B5. Aplikujte kapku silikonové vazelíny na pěnovou průchodku. Umístěte zpět svorku. Zajistěte krabičku zpět šrouby 2.5 x 8 mm.
B6. Plastové díly k sobě přiléhají přes modré těsnění, kabely jsou protaženy skrz pěnovou výplň.
B7. Nainstalujte kryt na krabičku přijímače a upevněte dvěma šrouby 3 x 10 mm. Po sestavení krabičky nesmí být modré těsnění nikde vidět!

C. Přední nárazník a hlavní světla

- C1. Odstraňte přední nárazník z vašeho modelu vyšroubováním šroubů 4 x 14 mm a 3 x 15 mm.
C2. Nainstalujte nový nárazník na šasi pomocí odstraněných šroubů.
C3. Vedte kabel z předního nárazníku podél šasi směrem ke krabičce přijímače. Červený konektor osvětlení samice zapojte do červeného konektoru napájecího kabelu samec. Pomocí stahovací pásky zajistěte kabel k šasi, aby nepřekážel provozu.

D. Zadní nárazník a osvětlení

- D1. Odstraňte 2 šrouby 3 x 15 a 3 x 20 mm z nárazníku.
D2. Odstraňte dva šrouby 3 x 12 mm.
D3. Odstraňte starý nárazník z držáku vyšroubováním dvou 3 x 15 mm šroubů.
D4. Nainstalujte nový nárazník na držák a držák upevněte k šasi pomocí odstraněných šroubů.
D5. Vedte kabely ze zadního nárazníku podél šasi k přijímači. Zapojte červený konektor napájení samec k červenému konektoru světel samice.
D5. Zajistěte kabely k šasi pomocí stahovací pásky, aby nepřekážely provozu.



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že se jedná o elektrozařízení a označuje, že toto zařízení nesmí být po upotřebení likvidováno společně s komunálním odpadem. Za účelem správné recyklace výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou recyklací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které může být důsledkem nesprávné likvidace odpadů.



Dovozce

Astra, spol. s r. o.,
Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod, Czech Republic

Tel: +420 572 619 619,
E-mail: info@astramodel.cz,
Web: www.astramodel.cz