

Traxxas osvětlení přívěsného vozíku TRX-4M (CZ)

Vyrazte na cestu za svým dalším dobrodružstvím a vybavte Váš RC model Traxxas TRX-4M Land Rover Defender, nebo TRX-4M Bronco 2021 světelnou sadou, která obsahuje střešní LED lištu a přední LED lištu. Osvětlení je plně kompatibilní se standardními nárazníkovými světly TRX-4M a světelnou sadou Pro Scale.

Upozornění!

- **Vždy dbejte na správnou polaritu připojení!**
- Přestože je model velmi odolný vůči vlhkosti, neměl by být do vody zcela ponořen a neměli byste s modelem zacházet, jako se zcela voděodolným. V případě reklamace je signifikací porušení podmínek provozu nalezení vody v elektronice. Na poškození z důvodu nedodržení těchto pokynů se záruka nevztahuje. Po skončení jízdy ve vlhkém prostředí je třeba věnovat dostatečnou péči, osušení a vyčištění elektronických součástí, abyste předešli korozi kovových dílů.
- Před instalací se ujistěte, že je akumulátor odpojený od regulátoru.
- Při instalaci postupujte tak, aby nedošlo k ohnutí a zničení kabelů.
- Kabely osvětlení nesmí překážet pohybujícím částem modelu, připevňte je pomocí pásky.
- Před připevněním karosérie očistěte.
- Při použití síly jde konektor zapojit v obrácené polaritě – v takovém případě dojde k poškození napájecího zdroje osvětlení. Vždy dbejte na správné zapojení konektoru.

Při instalaci postupujte dle obrázků v originálním manuálu. Pro připevnění kabelů ke karosérii použijte schéma v originálním manuálu.

Pomocí stahovacích pásků připevňte veškerou kabel ke karosérii na vyobrazených místech.

1A. Levý a pravý kryt zadního LED vyvedete ze skříňky na nářadí skrz rám přívěsu.

1B. Umístěte svazek napájecích kabelů do otvoru v přední části skříňky na nářadí, jak je znázorněno na obrázku.

1C. Umístěte skříňku na nářadí na rám přívěsu a zatlačte ji dolů, dokud nezapadne na místo.

2A. Oba kabelové svazky zadních LED světel protáhněte otvory na spodní straně rámu přívěsu (viz schéma zapojení světel přívěsu). Nainstalujte sestavy krytů na sloupky levého a pravého zadního světla pomocí příložených 3x6mm CCS (2).

2B. Nainstalujte dodané gumové zástrčky (6) pro upevnění kabelových svazků na spodní straně přívěsu (viz Schéma zapojení světel přívěsu).

3. Odstraňte závěs přívěsu ze zadního nárazníku. Ponechte si dva šrouby 2,5x8 mm.

4. Zasuňte černý konektor z příloženého Y-svazku do držáku drátu podle obrázku.

5. Pomocí šroubů 2,5x8 mm z kroku 3 připevňte držák drátu i závěs přívěsu k zadnímu nárazníku.

6. Zapojte konektor napájecího kabelu z přívěsu do černého konektoru dříve instalovaného v držáku drátů.

7. Zapojte kabel Y do otevřeného portu ACC na regulátoru (ECM). Po zapnutí ECM se rozsvítí kontrolky LED.

*Jestliže na ECM nejsou žádné otevřené porty ACC kvůli dříve nainstalovaným sadám světel, odpojte jeden z konektorů z dříve nainstalované sady světel, zapojte tento konektor do Y-svazku a poté zapojte Y-svazek do ECM.



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že se jedná o elektrozařízení a označuje, že toto zařízení nesmí být po upotřebení likvidováno společně s komunálním odpadem. Za účelem správné recyklace výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou recyklaci tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které může být důsledkem nesprávné likvidace odpadů.



Dovozce

Astra, spol. s r. o.,
Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod, Czech Republic

Tel: +420 572 619 619,
E-mail: info@astramodel.cz,
Web: www.astramodel.cz

Traxxas_9790.web.cz.sk 20240928
9790

Traxxas osvetlenie prívesného vozíka TRX-4M (SK)

Sada osvetlenia ProScale pridáva k modelu TRX-4M Land Rover Defender predné svetlomety, koncové svetlá, funkčné brzdové a spiatočkové svetlá, výstražné svetlá. Inštalácia je veľmi jednoduchá. Stačí upevniť svetlá a zapojiť ich do radiačnej jednotky ECM-2.5, ktorá je už predprogramovaná. Pre maximálnu jednoduchosť sú svetlá spojené jediným káblovým zväzkom so zbernicou.

Upozornenie!

- **Vždy dbajte na správnu polaritu pripojenia!**
- Hoci je model veľmi odolný voči vlhkosti, nemali by byť do vody úplne ponorený a nemali by ste s modelom zaobchádzať, ako s úplne vodeodolným. V prípade reklamácie je signifikáciou porušenia podmienok prevádzky nájdenie vody v elektronike. Na poškodenie z dôvodu nedodržania týchto pokynov sa záruka nevzťahuje. Po skončení jazdy vo vlhkom prostredí je potrebné venovať dostatočnú starostlivosť, osušenie a vyčistenie elektronických súčastí, aby ste predišli korózii kovových dielov.
- Pred inštaláciou sa uistite, že je akumulátor odpojený od regulátora.
- Pri inštalácii postupujte tak, aby nedošlo k ohnuti a zničeniu káblov.
- Káble osvetlenia nesmú prekážať pohybučím častiam modelu, pripevnite ho pomocou pásky.
- Pred pripojením karosériu očistite.
- Pri použití sily ide konektor napriek tomu zapojiť v obrátenej polarite – v takom prípade dôjde k poškodeniu napájacieho zdroja osvetlenia. Vždy dbajte na správne zapojenie konektora.

Pri inštalácii postupujte podľa obrázkov v originálnom manuáli. Na pripojenie káblov ku karosérii použite schému v originálnom manuáli. Pomocí stahovacích pásků pripevnite veskerou kabel ke karoserii na vyobrazených místech.

1A. Ľavý a pravý kryt zadného LED vyvediete zo skrinky na náradie cez rám prívesu.

1B. Umiestnite zväzok napájacích káblov do otvoru v prednej časti skrinky na náradie, ako je znázornené na obrázku.

1C. Umiestnite skrinku na náradie na rám prívesu a zatlačte ju dole, kým nezapadne na miesto.

2A. Oba káblové zväzky zadných LED svetiel pretiahnite otvormi na spodnej strane rámu prívesu (pozri schému zapojenia svetiel prívesu). Nainštalujte zostavy krytov na stĺpiky ľavého a pravého zadného svetla pomocou priložených 3x6mm CCS (2).

2B. Nainštalujte dodané gumové zástrčky (6) pre upevnenie káblových zväzkov na spodnej strane prívesu (viď Schéma zapojenia svetiel prívesu).

3. Odstráňte záves prívesu zo zadného nárazníka. Ponechajte si dve skrutky 2,5x8 mm.

4. Zasuňte čierny konektor z priloženého Y-zväzku do držiaka drôtu podľa obrázku.

5. Pomocou skrutiek 2,5x8 mm z kroku 3 pripevnite držiak drôtu aj záves prívesu k zadnému nárazníku.

6. Zapojte konektor napájacieho kábla z prívesu do čierneho konektora predtým inštalovaného v držiaku drôtov.

7. Zapojte kábel Y do otvoreného portu ACC na regulátore (ECM). Po zapnutí ECM sa rozsvietia kontrolky LED. *Ak na ECM nie sú žiadne otvorené porty ACC kvôli predtým nainštalovaným sadám svetiel, odpojte jeden z konektorov z predtým nainštalovanej sady svetiel, zapojte tento konektor do Y-zväzku a potom zapojte Y-zväzok do ECM.



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že sa jedná o elektrozariadenie a označuje, že toto zariadenie nesmie byť po upotrebení likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej recyklácie výrobku odovzdajte akékoľvek upotrebené elektrozariadenia na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnu recykláciou tohto produktu pomôžete zachovať prírodné zdroje, zároveň tak napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môže byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov.



Dovozca

Astra, spol. s r. o.,

Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod, Czech Republic

Tel: +420 572 619 619,

E-mail: info@astramodel.cz,

Web: www.astramodel.cz

Traxxas_9790.web.cz.sk 20240928

9790