




## Engranaje de transmisión para ejes pórticos

Cubre pieza n.º 9843R

Para mantener la velocidad del vehículo después de la instalación del juego pórtico, la relación del engranaje de la transmisión debe ajustarse como se muestra a continuación:

## Transmisión de velocidad única n.º 9791

La instalación de estos engranajes es opcional.




Engranajes rojos incluidos (también disponibles por separado como n.º 9776A).

Relación de engranaje de la transmisión de 6.8:1.

Consulte las vistas ampliadas que se incluyen con el modelo para ayudar en el proceso de ensamblaje/desmontaje.

## Transmisión de velocidad doble n.º 9891

La instalación de estos engranajes es necesaria.



Equipo gris claro incluido con la transmisión de dos velocidades n.º 9891

> Engranajes azules incluidos (también disponibles por separado como n.º 9776X).

Relación de engranajes de la transmisión de 19.1:1 (engranaje bajo) y 5.8:1 (engranaje alto)

Consulte las vistas ampliadas incluidas en el juego n.º 9891 para ayudar en el proceso de ensamblaje/desmontaje.

## TRAXXAS.COM

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Teléfono: 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, correo electrónico: support@Traxxas.com